

Obsah

Úvodem	8
Informace o vozidle	8
Konstrukce vozidla	8
Základní rozměry vozidla:	9
Technické parametry	10
Identifikační čísla vozidla	10
Provoz a ovládání vozidla	12
Ovládací prvky v interiéru vozidla	13
Sdružený panel přístrojů	14
Spínací skříňka	16
Páčky multifunkčního přepínače	16
Spínač světel	17
Nastavení sklonu světel	18
Ovládání větrání a topení	18
Informační displej	18
Elektrické ovládání oken	19
Páka ruční brzdy	19
Řadicí páka	20
Volicí páka automatické převodovky	20
Regulace polohy sedadla a volantu	21
Nastavení zpětných zrcátek	21
Použití bezpečnostních pásů	22
Odkládací prostory	23
Úpravy dispozice interiéru	25
Kontrola automobilu před jízdou	26
Vnitřní osvětlení	26
Otevření kapoty	27
Kontrola hladiny provozních kapalin	27
Doplňení kapaliny do ostřikovačů	31
Kontrola tlaku v pneumatikách	31
Čerpání pohonného hmot	32
Otevření zavazadlového prostoru	33
Vytažení rezervního kola a sady náradí	33
Výměna kola	34
Přeprava dětí ve vozidle	36
Přeprava domácích zvířat	37
Nastartování motoru pomocí cizího zdroje energie	39
Vlečení automobilu	40
Vlečení přívěsu	41
Jízda na dlouhé vzdálenosti	41
Postup při nepředvídatelných okolnostech	41
Používání automobilu v zimním období	43
Péče o automobil	44
Parkování automobilu	49
Doplňky vozidla	49
Tuning vozidla	53
Výběr náhradních dílů a spotřební materiál	54
Co potřebujete znát o samostatné údržbě a opravách automobilu	55
Drobné a běžné opravy vozidla	55

Bezpečnostní opatření při údržbě a opravě automobilu.....	60
Nástroje, pomůcky a spotřební materiál	64
Univerzální nástroje	64
Speciální nástroje a pomůcky.....	66
Spotřební a opravárenský materiál	72
Příprava automobilu k technické údržbě a opravě	75
Pravidelná technická údržba	78
Obecné informace	80
Plán servisních prohlídek.....	81
Schematický pohled na součásti v motorovém prostoru	82
Systém mazání motoru – výměna oleje a olejového filtru	83
Vzduchový filtr – čištění a výměna vložky filtru	86
Plochý drážkový řemen pohonu alternátora – kontrola a výměna	87
Ozubený rozvodový řemen – kontrola a výměna	90
Zapalovací svíčky – kontrola a výměna	96
Palivový filtr – výměna	97
Chladicí soustava, kontrola technického stavu.....	98
Chladicí kapalina – kontrola hustoty a výměna.....	100
Výfuková soustava – kontrola	101
Palivové potrubí, kontrola.....	102
Systém odsávání palivových par, kontrola	102
Mechanická převodovka – kontrola a doplnění oleje	103
Poloosy předních kol, kontrola technického stavu.....	103
Pneumatiky, disky a náboje – kontrola technického stavu..	104
Přední náprava – kontrola technického stavu	106
Zadní náprava – kontrola technického stavu.....	107
Řízení – kontrola technického stavu	108
Brzdová soustava – kontrola technického stavu.....	109
Brzdová kapalina a její výměna	112
Autobaterie	113
Kabinový filtr – výměna	115
Karoserie – kontrola technického stavu a údržba.....	116
Možné závady automobilu a jejich příčiny	119
Motor vozidla.....	124
Motor 1,4	124
Řídící systém benzinového motoru 1,4.....	146
Benzinový motor 1,2.....	169
Soustava řízení barevného motoru 1.2	174
Chladicí soustava	178
Výfuková soustava	186
Převodové ústrojí	193
Spojka	193
Mechanická převodovka.....	200
Náhony předních kol.....	210
Podvozek	218
Pneumatiky, disky a náboje kol	218
Přední náprava	225
Zadní náprava.....	237
Řízení vozidla.....	240

Soustava hydraulického posilovače řízení, výměna pracovní kapaliny a odvzdušnění	240
Hlava řídící tyče – výměna	241
Čerpadlo elektrohydraulického posilovače řízení	243
Brzdová soustava.....	245
Ovládání provozní brzdové soustavy	246
Přední brzdy.....	249
Zadní kotoučový brzdový mechanizmus	254
Bubnové brzdy	
demontáž a montáž	257
Ovládání soustavy parkovací brzdy	264
Elektrická soustava	267
Kontrola stavu elektrické výbavy.....	267
Akumulátorová baterie	271
Alternátor	272
Pojistkové panely a reléový panel	275
Spínací skříňka	280
Startér	282
Spínače a přepínače	285
Osvětlení, světelní a zvuková signalizace	294
Palubní přístroje a snímače	307
Stěrače a ostříkovače	310
Další elektrická zařízení	320
Karoserie	331
Vyměnitelné součásti přední části karoserie.....	331
Vyměnitelné součásti zadní části karoserie	336
Dveře	341
Soustava topení a klimatizace.....	357
Soustava topení s klimatizací a kontrola technického stavu	357
Ovládací panel topení a klimatizace – výměna	358
Soustava topení a klimatizace, údržba	359
Schémata elektrických obvodů	361