

# Obsah

<b>Proč si pořídit notebook</b>	<b>9</b>
<b>Kapitola 1:</b>	
<b>Z čeho je postaven notebook</b>	<b>12</b>
<b>Displej</b>	<b>14</b>
<b>Tělo notebooku</b>	<b>16</b>
<b>Klávesnice</b>	<b>17</b>
<b>Ovládání kurzoru myši</b>	<b>19</b>
<b>Porty a konektory</b>	<b>21</b>
Sériový port: pro staré modemy a mobily	22
Paralelní port: pro staré tiskárny	23
Port USB: zcela univerzální	23
FireWire: pro externí mechaniky	25
Port PS/2: pro externí myš	25
TV-out: výstup na televizor	26
Výstup na monitor	26
Konektory zvukové karty	27
Sloty PCMCIA: pro doplňkové periferie	27
Čtečky paměťových karet	28
Konektor pro modem	29
Síťový konektor	29
Infračervený port: základní bezdrát	29
Bluetooth: rádiové datové přenosy	30
WiFi: bezdrátové připojení k síti	30
<b>Co najdete uvnitř</b>	<b>31</b>
Akumulátor	31
Paměť	32
Pevný disk	33

Optická mechanika	34
Procesor	34
<b>Dokovací stanice</b>	<b>36</b>

**Kapitola 2:**

**Vybíráme notebook** **37**

<b>Podle čeho vybírat?</b>	<b>40</b>
Displej a rozlišení	40
Velikost a hmotnost	41
Klávesnice a ovládání	42
Konektory, porty	43
Bluetooth, WiFi, infraport	43
<b>Notebooky Apple</b>	<b>44</b>
<b>Tablet PC: speciální kategorie</b>	<b>45</b>
Co je Tablet PC	46
Speciální verze Windows XP	48
Pro našince se moc nehodí	49
<b>Tak který?</b>	<b>49</b>

**Kapitola 3:**

**Přizpůsobení systému** **50**

<b>Obnova operačního systému</b>	<b>51</b>
<b>Nastavení displeje</b>	<b>52</b>
Jak nastavit obrazovku počítače	53
Další, hlubší nastavení obrazovky	56
<b>Jak připojit notebook k televizoru</b>	<b>58</b>
Televizor 16:9 není problém	59
<b>Změna funkce kláves</b>	<b>59</b>
<b>Jak zjistit, co máte v notebooku</b>	<b>60</b>
Správce zařízení	61
Co vše máte pod „pokličkou“	65

---

<b>Kapitola 4:</b>	
<b>Drobná údržba systému</b>	<b>67</b>
Bod obnovení	69
Jak odebrat program z počítače	70
Update systému	73
Defragmentace aneb co způsobuje zpomalování disku?	74
ScanDisk: jak odstranit chyby na disku?	76
Jak smazat z disku zbytečné soubory	77
<b>Kapitola 5:</b>	
<b>Jak šetřit energii</b>	<b>80</b>
Trocha teorie	81
Jak nabíjet	83
Šetřicí režimy notebooku	85
Režim spánku a úsporný režim	85
Schémata napájení	87
Nastavení varování	88
Spořič displeje	89
Několik tipů na závěr	90
Náročné aplikace zvyšují spotřebu	90
Vyvarujte se chladného prostředí	90
Nepoužívejte optickou mechaniku	91
Na Internet přes kabel?	91
Snižte výkon procesoru	91
Snižte jas displeje	92
Bluetooth a WiFi snižují výdrž	93
<b>Kapitola 6:</b>	
<b>Mobilní připojení k Internetu</b>	<b>93</b>
Instalace modemu	95
Mobil připojený přes infračervený port	96
Mobil připojený přes bluetooth	97
Nastavujeme připojení k Internetu	98

---

<b>Pracujeme v Internet Exploreru</b>	<b>104</b>
Co najdeme v okně Internet Exploreru a jak ho nakonfigurovat	104
Jak zobrazíme stránku adresou, kterou známe?	106
Jak ovládat stránku v prohlížeči	107
Jak se vrátit na již navštívenou stránku?	107
Jak se podívat na svoji oblíbenou stránku?	109
Jak uložit aktuální stránku na disk?	111
Nastavení Exploreru	111
<b>Další prohlížeče Internetu</b>	<b>113</b>

## Kapitola 7:

### **Připojení notebooku do sítě** **113**

<b>Jak nastavit notebook pro připojení kabelem</b>	<b>115</b>
<b>Jak nastavit notebook pro bezdrátové připojení</b>	<b>117</b>
<b>Základní zabezpečení</b>	<b>120</b>
Používání firewallu	120
Zaheslování počítače	120

## Kapitola 8:

### **Jak řešit drobné potíže** **121**

<b>Notebook se nechce zapnout</b>	<b>123</b>
<b>Notebook se po usnutí nebo hibernaci neprobudí</b>	<b>123</b>
<b>Chyby způsobené přidáním nového zařízení</b>	<b>124</b>
<b>Počítač při startu stále spouští kontrolu disku</b>	<b>125</b>
<b>Notebook se spouští velice pomalu</b>	<b>125</b>
<b>Programy se spouští pomalu, diskové operace     probíhají nezvykle dlouho</b>	<b>127</b>
<b>Notebook je nestabilní, nedá se s ním pracovat</b>	<b>127</b>
<b>Některé programy padají či provádějí neplatné operace</b>	<b>128</b>
<b>Operační systém běží pouze v základním rozlišení</b>	<b>129</b>
<b>Přehrávání filmů DVD není plynulé</b>	<b>130</b>

<b>Při přehrávání filmů se nezapíná akcelerace</b>	<b>131</b>
<b>Nefunguje infračervená komunikace</b>	<b>131</b>
<b>Modem nemá oznamovací tón</b>	<b>132</b>
<b>Selhalo bluetooth připojení</b>	<b>133</b>
<b>Příloha:</b>	
<b>Údržba notebooku</b>	<b>134</b>
<b>Slovníček</b>	<b>136</b>
<b>Rejstřík</b>	<b>147</b>