

# Obsah

<b>Úvodem</b> .....	9
<b>Seznámení s vozidlem</b> .....	11
<b>Všeobecný technický popis</b> .....	12
Rozměry vozidla .....	13
Hmotnostní a váhové parametry .....	15
<b>Motor a jeho parametry</b> .....	19
<b>Žárovky vnějšího osvětlení</b> .....	20
<b>Žárovky vnitřního osvětlení</b> .....	21
<b>Než se rozjedete</b> .....	23
Vlastní jízda se Škodou Octavia .....	31
<b>Ovládání automobilu</b> .....	35
Jak správně odemknout automobil .....	35
Jak otevřít víko zavazadlového prostoru .....	36
Jak používat dětské pojistky .....	37
<b>Jak používat zabezpečovací zařízení</b> .....	38
<b>Jak nastartovat a vypnout motor</b> .....	38
<b>Seřízení a nastavení sedadel</b> .....	40
Nastavení polohy sedadla .....	41
Výškové nastavení sedadla řidiče .....	41
Nastavení opěradla zad .....	42
Bederní opěra zad .....	42
Nastavení opěrky hlavy .....	43
Sedadla s elektrickým vyhříváním .....	43
Dětské sedačky .....	44
<b>Nastavení volantu</b> .....	45
<b>Nastavení zpětných zrcátek</b> .....	45

<b>Zavazadlový prostor</b> .....	48
Zvětšení zavazadlového prostoru .....	48
<b>Ruční brzda</b> .....	49
<b>Volba převodových stupňů</b> .....	49
Řazení s mechanickou převodovkou .....	49
Řazení s automatickou převodovkou .....	49
<b>Stěrače a ostřikovače</b> .....	51
<b>Bezpečnostní pásy, předpínače a airbagy</b> .....	52
<b>Navigační systém</b> .....	53
<b>Systémy ABS, ESP, ASR, EDS</b> .....	54
Protiblokovací zařízení ABS .....	54
ESP .....	54
ASR .....	56
EDS .....	56
<b>Údržba vozidla</b> .....	57
<b>Zásady správné péče o vozidlo a jeho údržby</b> .....	58
Záznamy a evidence .....	59
<b>Doplňování provozních kapalin</b> .....	59
Kontrola a doplnění motorového oleje .....	59
Kontrola a doplnění brzdové kapaliny .....	62
Kontrola a doplnění kapaliny do chladicího systému .....	62
Kontrola posilovače řízení .....	63
Doplnění kapaliny do ostřikovače .....	63
Likvidace použitých provozních kapalin .....	63
<b>Ošetření pneumatik a ostatních pryžových součástí</b> .....	64
<b>Údržba karoserie</b> .....	67
Mytí karoserie .....	68
Leštění .....	68
Konzervace laku .....	69
Drobné opravy lakovaných částí .....	69
Ochrana proti korozi .....	69

---

Údržba plastových dílů .....	69
Interiér vozidla .....	70
Čištění interiéru .....	71
Jak vyčistit skvrny .....	72
Zasklené plochy vozu .....	73
Ošetření akumulátoru .....	74
Co s vybitým akumulátorem? .....	74
<b>Výměnné a servisní intervaly .....</b>	<b>79</b>
<b>Servisní úkony v časových intervalech .....</b>	<b>80</b>
Denní kontrola .....	80
Týdenní kontrola .....	81
Jarní kontrola .....	81
Podzimní kontrola .....	82
Kontrola jedenkrát ročně .....	83
Kontrola jedenkrát za dva roky .....	84
Kontrola jedenkrát za tři roky .....	85
Kontrola jedenkrát za čtyři roky .....	85
<b>Servisní intervaly podle ujetých kilometrů .....</b>	<b>87</b>
Kontrola po ujetí 15 000 kilometrů .....	87
Po ujetí 30 000 kilometrů .....	88
Po ujetí 60 000 kilometrů .....	88
Po ujetí 90 000 kilometrů .....	90
Po ujetí 120 000 kilometrů .....	90
Po ujetí 180 000 kilometrů .....	90
Po ujetí 240 000 kilometrů .....	90
<b>Opravy vozidla .....</b>	<b>91</b>
<b>Nejprve zkušební jízda .....</b>	<b>91</b>
<b>Než se pustíte do oprav .....</b>	<b>93</b>
Dělicí plochy a těsnění .....	93
Olejevá těsnění .....	94
Šroubové spoje a jiné úchyty .....	94
Pojistné matice, pojistné podložky a podložky .....	95

Speciální přípravky, nástroje a pomůcky .....	95
Zvedání a podepření vozidla .....	96
<b>Výměna poškozeného kola .....</b>	<b>96</b>
Co dělat při defektu pneumatiky .....	97
Demontáž a montáž kola .....	98
<b>Opravy elektrických systémů vozidla .....</b>	<b>100</b>
Jak kontrolovat a opravovat osvětlení vozidla .....	100
Demontáž a montáž žárovky .....	102
Závady elektrických obvodů .....	108
Výměna pojistek .....	112
Relé .....	118
Výměna vnějšího osvětlení vozidla .....	118
Výměna předního blikače .....	119
Demontáž a montáž akumulátoru .....	122
<b>Demontáž a montáž alternátoru .....</b>	<b>124</b>
<b>Demontáž a montáž startéru .....</b>	<b>125</b>
<b>Výměna baterie v klíči zapalování .....</b>	<b>125</b>
<b>Výměna klaksonu .....</b>	<b>125</b>
<b>Filtrace oleje, paliva a vzduchu .....</b>	<b>126</b>
Výměna filtru vzduchu .....	127
Odvodnění palivového filtru vznětových motorů .....	127
Demontáž a montáž palivového filtru vznětových motorů .....	128
Výměna palivového filtru zážehových motorů .....	129
Výměna olejového filtru .....	129
Výměna pylového filtru .....	130
<b>Výměna motorového oleje .....</b>	<b>131</b>
Demontáž spodního krytu zážehového motoru .....	133
Demontáž spodního krytu vznětového motoru .....	134
<b>Kontrola oleje v mechanické převodovce .....</b>	<b>134</b>
<b>Kontrola oleje v automatické převodovce .....</b>	<b>134</b>
Kontrola oleje v diferenciálu automatické převodovky .....	135
<b>Kontrola drážkového řemenu pohonu alternátoru .....</b>	<b>136</b>

<b>Kontrola rozvodového řemenu</b> .....	136
<b>Demontáž olejové vany a výměna těsnění</b> .....	136
<b>Výměna zapalovacích svíček</b> .....	138
<b>Kontrola žhavení</b> .....	139
Demontáž a montáž žhavicích svíček .....	140
<b>Výměna lambda sondy</b> .....	140
<b>Kontrola výfuku</b> .....	140
<b>Kontrola a opravy brzdové soustavy</b> .....	142
Výměna brzdových segmentů předních kol .....	143
Výměna brzdových segmentů zadních kol .....	145
Výměna předních brzdových kotoučů .....	146
Demontáž a montáž brzdového bubnu .....	147
Kontrola a výměna brzdových čelistí .....	149
Výměna kolových brzdových válců .....	150
Seřízení a výměna lanovodů ruční brzdy .....	151
Odvzdušnění brzd – všeobecně .....	151
Odvzdušnění brzdové soustavy .....	152
Zkoušky brzd .....	154
<b>Demontáž přední tlumičí a pružící jednotky</b> .....	155
Přední tlumič pérování – demontáž a montáž .....	156
<b>Demontáž a montáž zadní pružící jednotky</b> .....	157
Demontáž a montáž zadních tlumičů pérování .....	158
Kontrola tlumičů pérování .....	159
<b>Výměna čepů řízení</b> .....	160
<b>Výměna kulového čepu ramena</b> .....	161
<b>Ostatní drobné opravy vozidla</b> .....	162
Kontrola a výměna termostatu .....	162
Demontáž a montáž vnějších zpětných zrcátek .....	162
Výměna stěračů .....	163
<b>Jak jezdit bezpečně</b> .....	164
Pohled dozadu především... ..	165

Nebezpečí havárie .....	166
Jak se vyhnout havárii nebo zmírnit její následky .....	167
Co dělat při dopravní nehodě .....	168
Jak jezdit na jaře .....	169
Jízda v létě .....	169
Jak jezdit na podzim .....	170
Jak jezdit v zimních podmínkách .....	170
Jak jezdit v noci .....	171
<b>Jak jezdit v koloně vozidel .....</b>	<b>172</b>
<b>Jak jezdit v mlze .....</b>	<b>172</b>
<b>Jedeme do zahraničí .....</b>	<b>173</b>
<b>Jízda po dálnici .....</b>	<b>175</b>
<b>Jak jezdit na laně .....</b>	<b>176</b>
<b>Závady a nouzové opravy na cestách .....</b>	<b>178</b>
<b>Nejčastější poruchy a jejich odstranění .....</b>	<b>178</b>
<b>Nákup náhradních dílů .....</b>	<b>180</b>
<b>Tuningové úpravy vozidla .....</b>	<b>182</b>
<b>Orientační ceny úprav vozidla .....</b>	<b>183</b>
<b>Doplňková originální výbava Škoda .....</b>	<b>185</b>
<b>Informace o tuningu .....</b>	<b>186</b>
<b>Literatura .....</b>	<b>187</b>
<b>Rejstřík .....</b>	<b>188</b>
<b>Nabídka odborné literatury .....</b>	<b>193</b>